

Handy Box

แฮนด์บ็อกซ์



Type	Size	Price	DIS %
ตั้ง 1/2" x 3/4" x 1/2"	2" x 4" x 1 1/2"	7.00	-
ตั้ง กั้นทะลุ			-
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	2" x 4" x 1 7/8"	10.20	-
ลึก 3/4" ล้วน			-
ลึกกั้นทะลุ			-
ลึก 1" ล้วน			-

Square Box

สแควร์บ็อกซ์



Type	Size	Price	DIS %
ตั้ง 1/2" x 3/4" x 1/2"	4" x 4" x 1 1/2"	11.20	-
ตั้ง กั้นทะลุ			-
ลึก 1/2" x 3/4" x 1/2"	4" x 4" x 1 7/8"	14.40	-
ลึก 3/4" ล้วน			-
ลึกกั้นทะลุ			-
ลึก 1" ล้วน			-

Octagon Box

ออกตาก้อนบ็อกซ์



Type	Size	Price	DIS %
ตั้ง 1/2" x 3/4"	3 1/2" x 3 1/2" x 1 1/2"	15.00	-
ลึก 1/2" x 3/4"	3 1/2" x 3 1/2" x 2"	20.00	-



Handy 2" x 4" Cover

ฝาปิดแฮนด์ 2" x 4"

Type	Price	DIS %
ปิดมิด	2.80	-



Square 4" x 4" Cover

ฝาปิดสแควร์ 4" x 4" Cover

Type	Price	DIS %
ปิดมิด	4.40	-



Octagon Cover

ฝาปิดออกตาก้อน

Type	Price	DIS %
ปิดมิด	3.00	-